

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-cc005-z-grubym-krzyzowym-nacieciem-zielony-pasek-stozkowy-p-282.html>



## Frez węglkowy CC005 z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) – stożkowy

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | <b>40,00 zł</b> |
| Numer katalogowy | <b>CC005</b>    |

### Opis produktu

**Frez węglkowy CC005 z grubym krzyżowym nacięciem** (zielony pasek) – kształt stożkowy.

Profesjonalny **frez protetyczny** z serii CC (Coarse Cross) charakteryzujący się **agresywnym, grubym krzyżowym nacięciem** (oznaczenie zielonym paskiem). Jest to narzędzie stworzone do **maksymalnie szybkiego usuwania materiału** w laboratorium. Kształt **stożka** o **średnicy roboczej 4,5 mm** i **długości roboczej 13,0 mm** w połączeniu z agresywnym nacięciem sprawia, że jest idealny do:

- **Intensywnego skracania i redukcji** grubości akrylu i gipsu, gdzie wymagana jest większa kontrola niż w przypadku frezów o większej średnicy.
- **Precyzyjnego fazowania krawędzi** oraz modelowania kątów.
- **Opracowywania ścianek i bruzd** w modelach gipsowych i konstrukcjach akrylowych.

Frez CC005 to smuklejszy wariant stożka, który jest **bardzo wydajny** i polecany do prac na początkowych etapach, gdzie konieczne jest szybkie usuwanie materiału przy jednoczesnym zachowaniu większej precyzji konturowania.

#### **☐ Zastosowanie:**

- ✓ Wstępna i intensywna obróbka akrylu
- ✓ Szybkie kształtowanie i redukcja gipsu
- ✓ Fazowanie, konturowanie i obróbka bruzd
- ✓ Prace wymagające dużej siły skrawania

#### **Specyfikacja:**

- ☐ Numer katalogowy: CC005
- ☐ Nacięcie **krzyżowe, grube** (Coarse Cross)
- ☐ Kolor paska **zielony**
- ☐ Kształt: Stożkowy
- ☐ Średnica robocza: 4,5 mm
- ☐ Długość części roboczej: 13,0 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm