

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-cc009-z-grubym-krzyzowym-nacieciami-zielony-pasek-owalny-p-286.html>



Frez węglkowy CC009 z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) – owalny

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	CC009

Opis produktu

Frez węglkowy CC009 z grubym krzyżowym nacięciem (zielony pasek) – kształt owalny.

Profesjonalny **frez protetyczny** z serii CC charakteryzujący się **agresywnym, grubym krzyżowym nacięciem** (oznaczenie zielonym paskiem). Jest to narzędzie stworzone do **maksymalnie szybkiego usuwania materiału** w laboratorium. Kształt **owalny** (eliptyczny) o **średnicy roboczej 6,0 mm i długości roboczej 9,3 mm** w połączeniu z agresywnym nacięciem sprawia, że jest idealny do:

- **Intensywnego skracania i redukcji** grubości akrylu i gipsu, zwłaszcza na zaokrąglonych krawędziach i wygiętych powierzchniach.
- **Szybkiego wstępnego formowania** wyprofilowanych kształtów.
- **Obróbki w zagłębieniach** i na nieregularnych, zakrzywionych powierzchniach.

Frez CC009 jest **bardzo wydajny** i polecany do prac na początkowych etapach, gdzie konieczne jest szybkie i efektywne modelowanie konturów.

Zastosowanie:

- ✓ Wstępna i intensywna obróbka akrylu
- ✓ Szybkie kształtowanie i redukcja gipsu
- ✓ Modelowanie zakrzywionych krawędzi i konturów
- ✓ Prace wymagające dużej siły skrawania

Specyfikacja:

- ☐ Numer katalogowy: CC009
- ☐ Nacięcie **krzyżowe, grube**
- ☐ Kolor paska **zielony**
- ☐ Kształt: Owalny (eliptyczny)
- ☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐ Długość części roboczej: 9,3 mm
- ☐ Trzpień: 2,35 mm