

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m004-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-walcowy-z-plaskim-koncem-p-226.html>



Frez węglkowy M004 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – walcowy z płaskim końcem

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M004

Opis produktu

Frez węglkowy M004 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt walcowy z płaskim końcem.

Profesjonalny frez węglkowy przeznaczony do precyzyjnej i zgrubnej pracy w laboratoriach protetycznych oraz pracowniach techniki dentystycznej. Model M004 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które charakteryzuje się wysoką wydajnością skrawania twardych materiałów, zapewniając czystą i gładką powierzchnię po obróbce.

Dzięki **walcowemu kształtowi z płaskim końcem** oraz nacięciu na czole frez ten świetnie sprawdza się do obróbki dużych, płaskich powierzchni oraz precyzyjnego opracowania narożników i kątów prostych. Jest to uniwersalny **frez do metalu i akrylu**, gwarantujący maksymalną kontrolę podczas pracy.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna i precyzyjna obróbka metalu (frezy do metalu, np. obróbka podbudów, usuwanie nadmiaru stopów protetycznych)
- ✓ Obróbka akrylu (frezy do akrylu, frezy dentystyczne, np. skracanie i formowanie płyt akrylowych)
- ✓ Opracowywanie płaskich powierzchni i kątów prostych (dzięki nacięciu na czole)
- ✓ Wszelkie prace laboratoryjne wymagające frezowania krawędzi

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: walcowy z płaskim końcem, z nacięciem na czole
- ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐☐ Długość robocza: 12,5 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm