

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m017-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-wypukly-p-239.html>



Frez węglkowy M017 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – wypukły

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M017

Opis produktu

Frez węglkowy M017 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt wypukły.

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie soczewkowym, stworzony do wszechstronnej obróbki twardych materiałów w technice dentystycznej. Model M017 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które gwarantuje stabilne i szybkie skrawanie. Mniejsza średnica robocza (5,0 mm) pozwala na bardziej precyzyjne dotarcie do detali i krawędzi niż frezy o średnicy 6,0 mm, zachowując jednocześnie wysoką wydajność usuwania materiału.

Dzięki **wypukłemu kształtowi (soczewkowemu)** i długości roboczej 13,5 mm, ten **frez do metalu i akrylu** jest idealny do formowania anatomicznych konturów, opracowywania zaokrąglonych powierzchni oraz szybkiego usuwania nadlewów. Jest to doskonałe narzędzie do prac wymagających balansu między zgrubną obróbką a precyzją.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka podbudów, usuwanie nadlewu)
- ✓ Konturowanie akrylu (frezy do akrylu, formowanie anatomicznych kształtów)
- ✓ Opracowywanie zaokrąglonych powierzchni i płynnych przejść
- ✓ Prace laboratoryjne z detalami i krzywiznami

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: wypukły (soczewkowy)
- ☐☐ Średnica robocza: 5,0 mm
- ☐☐ Długość robocza: 13,5 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm