

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/frez-weglikowy-m023-z-krzyzowym-srednim-nacieciem-niebieski-pasek-stozkowy-choinkowy-z-bardzo-ostрым-czubkiem-p-245.html>



Frez węglkowy M023 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – stożkowy "choinkowy" z bardzo ostrym czubkiem

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	M023

Opis produktu

Frez węglkowy M023 z krzyżowym średnim nacięciem (niebieski pasek) – kształt stożkowy "choinkowy" z bardzo ostrym czubkiem.

Profesjonalny **frez protetyczny** o kształcie stożkowym, stworzony do wszechstronnej i zaawansowanej pracy z twardymi materiałami, takimi jak stopy protetyczne i akryl. Model M023 posiada **krzyżowe średnie nacięcie** (oznaczone niebieskim paskiem), które zapewnia agresywne, ale stabilne skrawanie materiału. Wydłużona część robocza (14,5 mm) w połączeniu z ostrym czubkiem czyni go wyjątkowo precyzyjnym i wydajnym narzędziem.

Dzięki **stożkowemu kształtowi ("choinkowemu")** oraz **bardzo ostremu czubkowi**, ten **frez do metalu i akrylu** jest niezastąpiony przy obróbce wewnętrznej stron podbudów, precyzyjnym nacinaniu bruzd oraz usuwaniu materiału z narożników i detali. Kształt ten ułatwia szybkie skracanie materiału i kontrolę nad głębokością obróbki.

Zastosowanie:

- ✓ Zgrubna obróbka metalu (frezy do metalu, obróbka stopów dentystycznych)
- ✓ Szybkie usuwanie nadlewów i konturowanie akrylu (frezy do akrylu, precyzyjne modelowanie)
- ✓ Opracowywanie wewnętrznych powierzchni koron i mostów (kształt stożkowy)
- ✓ Precyzyjne nacinanie bruzd i detali (dzięki bardzo ostremu czubkowi)

Specyfikacja:

- ☐☐ Nacięcie: krzyżowe, średnie
- ☐☐ Kolor paska: niebieski
- ☐☐ Kształt: stożkowy "choinkowy" z bardzo ostrym czubkiem
- ☐☐ Średnica robocza: 6,0 mm
- ☐☐ Długość robocza: 14,5 mm
- ☐☐ Trzpień: 2,35 mm