

Link do produktu: <https://www.frezodent.pl/gumka-diamentowa-gcy23-zolta-typ-sloneczko-srednica-26-mm-gradacja-drobna-p-504.html>



Gumka diamentowa GCY23 (żółta) – typ słoneczko, średnica 26 mm, gradacja drobna

Cena	95,00 zł
Numer katalogowy	GCY23

Opis produktu

Gumka diamentowa GCY23 – drobna gradacja (żółta) w formie elastycznego słoneczka do tlenku cyrkonu i ceramiki.

Profesjonalna polerka **GCY23** posiada elastyczne lamele nasycone drobnym ziarnem diamentowym. Kształt słoneczka umożliwia precyzyjne nabłyszczanie trudnodostępnych miejsc, takich jak bruzdy okluzyjne i przestrzenie międzyzębowe, bez ryzyka zmiany nadanej wcześniej morfologii zęba.

Dzięki swojej konstrukcji gumka zapewnia delikatne wykończenie powierzchni i zamyka jej strukturę, przygotowując uzupełnienie do uzyskania ostatecznego połysku. Jest to etap polerowania wykańczającego w profesjonalnym systemie obróbki cyrkonu.

Zastosowanie:

- ✓ Nabłyszczanie bruzd i zagłębień w tlenku cyrkonu (ZrO₂)
- ✓ Finalne wygładzanie detali anatomicznych ceramiki i porcelany
- ✓ Zamykanie struktury powierzchni w trudnodostępnych miejscach
- ✓ Nadawanie satynowego blasku powierzchniom okluzyjnym

Specyfikacja:

- ☐ Gradacja: żółta (drobna)
- ☐ Kształt: słoneczko / szczoteczka
- ☐ Średnica: 26 mm / Grubość: 2.2 mm
- ☐ Mocowanie: na trzymadełko (standard 2,35 mm)
- ☐ Skład: elastyczne spoiwo z ziarnem diamentowym